

## PHONOLA 5539 - 5541R - 5543 R

### ISTRUZIONI MONTAGGIO CORDINA

#### MONTAGGIO DELLA CORDINA PER LO SPOSTAMENTO DELL'INDICE

A un pezzo di cordina di seta della lunghezza di circa mm 720 pretorcere 3 piccoli nodi ad asola a precisamente: uno ad una estremità, un secondo a mm 215 dal primo ed un terzo, alla estremità opposta, in modo che la lunghezza nella totale della cordina a nodi eseguiti, risulti di mm 610.

Ancorare l'asola intermedia della cordina all'apposito dentello sulla puleggia, come indicato in figura.

Col tratto più corto avvolgere la puleggia girando da sinistra a destra, passare sull'alberello e avvolgerlo con due spire complete. Col tratto più lungo girare sulla puleggia in senso opposto, passare sulle 2 carrucole e unire i due capi della cordina intercalandovi le molla.

#### MONTAGGIO INDICE

Con condensatore variabile in posizione di tutto chiuso, inserire l'indice sulla cordina e mettere lo chassis nel mobile. Far scorrere l'indice fino a coincidere con l'inizio della graduazione della scala e fissarlo alla cordina schiacciando il dente della cantrale.

Disposizione dei compensatori R.F. e bobina.

- L1 Bob. filtro MF
- L2-L3 Bob. aereo OC-OM
- L4-L5 Bob. oscili. OC-OM
- L6-L7 MF 470 KHz. Tipo E1
- L8 Bob. filtro rete

